

Spezielle Anschlussbedingungen

Fernwärme Riedersbach

Informationen / Ergänzung für das Fernwärmenetz	
Wärmelieferung ganzjährig	

Betriebsweise des Fernwärmenetzes		
Außentemperatur ¹⁾ :	+ 20 °C	- 16 °C
Vorlauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	90 °C	95 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	50 °C	55 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme während der Trinkwassererwärmung ¹⁾ :	60 °C	60 °C

Nenndruck:	16 bar
max. Differenzdruck (zw. VL und RL):	5 bar
max. Betriebsdruck	12 bar
Prüfdruck für die primärseitige Druckprobe (1,3-facher, zulässiger Betriebsdruck)	15,6 bar

¹⁾ an der Übergabestelle

Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Bauteile im Primärkreis für eine max. Betriebstemperatur von 120 °C auszuliegen.