

Spezielle Anschlussbedingungen Fernwärme Freistadt

Informationen / Ergänzung für das Fernwärmenetz

Wärmelieferung ganzjährig

Betriebsweise des Fernwärmenetzes für die Auslegung der Wärmeübergabestation

Außentemperatur ¹⁾ :	+ 20 °C	- 16 °C
Vorlauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	75 °C	90 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	50 °C	50 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme während der Trinkwassererwärmung maximal 2h / Tag ¹⁾ :	60 °C	60 °C

Nenndruck:	16 bar
max. Differenzdruck (zw. VL und RL):	10 bar
max. Betriebsdruck	13 bar
Prüfdruck für die primärseitige Druckprobe (1,3-facher, zulässiger Betriebsdruck)	16,9 bar

¹⁾ an der Übergabestelle

Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Bauteile im Primärkreis für eine max. Betriebstemperatur von 110 °C auszulegen.